



Visite www.pikkusports.com para obtener más información del producto así como descargar el manual completo de uso

Primeros Pasos

1. Saque la/s pulsera/s y el clip de su alojamiento de la caja de cartón
2. Extraiga los dispositivos Pikku de la/s pulsera/s (los dispositivos se extraen estirando el soporte y expulsando el dispositivo por uno de los extremos)
3. Cargue los dispositivos Pikku (mediante el USB estándar que lleva en la parte superior). La luz roja junto al botón 1 (azul) permanecerá encendida durante la carga. Cuando la carga esté completa la luz se apagará
4. Vuelva a colocar el dispositivo Pikku en el soporte elegido (pulsera y/o clip)
5. Colóquese la pulsera y/o el clip según la figura adjunta:



En la mano que golpea, con los botones hacia el exterior de la muñeca. Botón 1 (azul) arriba.

En la cintura, se colocará el clip con el dispositivo orientado de tal forma que el botón 1 (azul) esté en la parte inferior del clip.



ES MUY IMPORTANTE COLOCARSE LOS DISPOSITIVOS DE ESTA FORMA PARA QUE LA DETECCIÓN DE GOLPES Y ACTIVIDAD FISICA FUNCIONEN CORRECTAMENTE

6. Encienda el dispositivo presionando el botón 1 (azul). Se encenderá de forma intermitente una luz azul junto al botón 2 (rojo)
7. Configure la App con sus preferencias de juego o entrenamiento.
8. Asocie el dispositivo Pikku con su móvil o Tablet siguiendo las instrucciones de la App. Una vez asociados, la luz azul quedará fija, parando el parpadeo.
9. Ya está preparado para empezar a disfrutar de sus deportes preferidos
10. Apagado del dispositivo. El dispositivo se apaga automáticamente al transcurrir 60 sg. sin estar enlazado con algún móvil o tablet. Si quiere forzar su apagado antes de este tiempo presiones los botones 1 y 2 simultáneamente durante 5 sg.

App PikkuSports

Para utilizar el sistema Pikku es necesario instalar, de manera gratuita, la APP PikkuSports que se encuentra alojada en el APP Store de Google Play.

Los requisitos técnicos de los teléfonos móviles y tablets para el uso correcto de la APP son:

Sistema operativo Android 5.0 o superior

Resolución de pantalla superior a 480 (ancho) x 640 (alto) pixels

Bluetooth® 4.0 o superior

Otras consideraciones:

El dispositivo no es sumergible, por lo que la entrada de agua en el mismo producirá daños irreparables no cubiertos por la garantía.

La detección de golpes en base a la tipología de cada deporte es aproximada, pudiendo existir variaciones dependiendo del jugador. La tipología de golpes está realizada en base a comparaciones con formas estándar de golpeo.

La transmisión se realiza por Bluetooth® por lo que la distancia entre el dispositivo Pikku y el móvil/tablet debe ser como máximo 10-15 metros. Cerca de entornos muy metálicos (vallas, rejas...) esta distancia puede verse reducida.

Datos identificativos

Nombre: Blautic Designs S.L.

CIF: B98920895

Dirección: República Argentina, 4, 14

Población: Valencia

Email: info@pikkusports.com

Datos Registrales:

Reg. Mercantil Tomo: 10296, Folio: 101, Sección: 8, Hoja: V 176664 Inscripción: 1 / Fecha: 13/06/2017

Resumen Declaración de Conformidad



Blautic Designs, S.L. declara, bajo su responsabilidad, que este dispositivo cumple con lo dispuesto en las Directivas 2014/53/UE (Equipos Radio –RED) y 2011/65/UE (RoHS).

Eliminación correcta

No elimine el dispositivo junto con otros residuos domésticos. Dispone de una batería recargable que al alcanzar su vida útil deberá ser eliminada en puntos específicos para ello.

